

事前準備

電源
<p>請找到室內電源插座或準備電池。</p> <div> <div>🔌重要</div> <div> <ul style="list-style-type: none">請務必參照另一冊“安全須知”。本產品使用不當有造成觸電及火災的危險。 在插上或拔下交流電變壓器之前，或裝入或取出電池之前，必須關閉數位電子琴的電源。 </div> </div>

室內電源插座的使用

請僅使用本電子琴的專用交流電變壓器。使用其他種類的交流電變壓器會引起故障。

指定的交流電變壓器：AD-E95100L（JEITA標準插頭）

室內電源插座	DC 9.5V 端子
	
交流電變壓器	

重要

- 長時間使用後，交流電變壓器會變熱。此為正常現象，並不表示發生了故障。
- 為防止電源線斷裂，請不要在電源線上放置任何重物。

不可彎曲！	不可纏繞！
	

電池的使用

- 使用六節 AA 型電池也能供電。
- 請使用鹼性電池或鋅碳電池。
- 切勿使用氧化鋅電池或任何其他鹼性電池。

打開數位電子琴底部上的電池蓋，裝入電池後蓋上蓋。

- 請注意確保電池的正極 ⊕ 及負極 ⊖ 的方向正確。

中國語（繁體）

部位說明

<div> <div>🔊揚聲器</div> <div>⚡POWER</div> <div>🔊揚聲器</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>	<div> <div>📀樂曲庫列表</div> <div>🔊VOLUME</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>🔊音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>	<div> <div>📀音樂型列表</div> <div>🔊顯示幕</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>	<div> <div>🔊TOPE</div> <div>📀SONG BANK</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>	<div> <div>📀音色列表</div> <div>🔊PATTERN</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>
---	--	---	--	--

在數位電子琴上嘗試彈奏

- 用 **🔊**（**POWER**）開關打開電源。
- 用鍵盤 **🎹** 及音墊 **👣** 產生聲音。
- 用 **🔊**（**VOLUME**）滑鈕調節音量。

內置音色的使用

- 按 **🔊**（**TONE**）鈕。

	→ TONE
	→ 音色編號

- 在控制台上的音色列表 **📀** 或用戶說明書的音色列表中找到所需要的音色，並記下其編號。用 **🎹**（數字，＋，－）鈕輸入音色編號。
 - 例如，要選擇“03 ELEC PIANO 2”音色時，應按 0 後按 3。
 - 您還可以用＋（增加）鈕及－（減小）鈕改變顯示的音色編號。

3. 按鍵盤 🎹 上的琴鍵以所選音色彈奏音符。

- 按 🔊 鈕可選擇音色 00 及 16。
- 按 🔊 鈕選擇音色 00 及 16。

	→ 型編號
	→ PATTERN

- 在控制台上的音樂型列表 **📀** 或用戶說明書的音樂型列表中找到所需要的型，並記下其編號。用 **🎹**（數字，＋，－）鈕輸入型編號。
 - 使用與輸入音色編號相同的操作步驟也能輸入型編號。

	→ “M” 消失
	→ SONG BANK

- 部位說明**
- 按 **🔊**（**START/STOP**）鈕可播放您選擇的樂曲。
 - 再次按 🔊 鈕可停止音樂型的播放。
 - 用 **🔊**（**TEMPO**）∨（減慢）鈕及 ∧（加快）鈕可調節樂曲的播放速度，速度共有 16 等級。

	→ 速度值
	→ TEMPO
	→ 按 🔊 （ TONE ）或 🔊 （ PATTERN ）鈕退出速度畫面。

樂曲庫樂曲的播放

- 按 **📀**（**SONG BANK**）鈕。

	→ 樂曲編號
	→ SONG BANK

- 在樂曲庫列表 **📀** 上找到所需要的樂曲並記下其編號。用 **🎹**（數字，＋，－）鈕輸入樂曲編號。
 - 使用與輸入音色編號相同的操作步驟也能輸入樂曲編號。
 - 要順序播放樂曲庫中的所有樂曲時，顯示“AL”。用＋鈕及－鈕通過卷動顯示“AL”，或按 1 至 9 中的任意數字鈕，但第一個不能按 0。

- 按 **🔊**（**START/STOP**）鈕開始樂曲庫樂曲的播放。
 - 再次按 🔊 鈕可停止播放。
 - 用 **🔊**（**TEMPO**）∨（減慢）鈕及 ∧（加快）鈕可調節樂曲庫樂曲的播放速度，速度共有 16 等級。調節速度的操作步驟與選擇自動伴奏型的相同。按 **🔊**（**TONE**）鈕或 **🔊**（**SONG BANK**）鈕可退出速度畫面。
 - 全曲（AL）播放過程中不能調節速度。

如何關閉樂曲庫樂曲的旋律部分並在鍵盤上隨播放彈奏

- 按 **🔊**（**MELODY ON/OFF**）鈕。樂曲庫樂曲的旋律部分被關閉。

	→ “M” 消失
	→ SONG BANK

دليل عام

<div> <div>🔊POWER</div> <div>🔊VOLUME</div> <div>📀SONG BANK</div> <div>🔊PATTERN</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>	<div> <div>📀樂曲庫列表</div> <div>🔊顯示幕</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>	<div> <div>🔊TOPE</div> <div>📀SONG BANK</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>	<div> <div>📀音色列表</div> <div>🔊PATTERN</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>
--	---	--	--

- عَرّف شيء ما على لوحة المفاتيح الرقمية**
- استخدم **المفتاح 🔊（POWER）** لتحويل القدرة لوضع التشغيل.
- استخدم **الأزرار 🔊（VOLUME）** لكي تضبط مستوى الصوت.

استخدام سماعات الرأس أو جهاز صوتي

قم توصيل سماعات الرأس، أو جهاز صوتي بقميّن السماعات/الخرج **PHONES/OUTPUT** الموجود خلف لوحة المفاتيح الرقمية.

	→ رقم النغمة
	→ TONE

- داخل خزانة قائمة النغمة **📀** أو قائمة النمط داخل دليل المستخدم، أوجد النغمة التي تريدها ورقم النوتة الموسيقية الخاصة بها. استخدم **الأزرار 🔊（الرقم، +، -）** لإدخال رقم النغمة.

- اخترنا رقم 2“ 03 ELEC PIANO” على سبيل المثال، اضغط 0 وثم 3.
- يمكنك أيضاً استخدام **الأزرار +（زيادة）و -（نقصان）** لتغيير رقم النغمة المعروضة.

البداية

<div> <div>🔊POWER</div> <div>🔊VOLUME</div> <div>📀SONG BANK</div> <div>🔊PATTERN</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>	<div> <div>📀樂曲庫列表</div> <div>🔊顯示幕</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>	<div> <div>🔊TOPE</div> <div>📀SONG BANK</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>	<div> <div>📀音色列表</div> <div>🔊PATTERN</div> <div>🎹鍵盤</div> <div>👣音墊（Kick, Snare, Closed Hi-Hat, Baya, Tabla）</div> </div>
--	---	--	--

عَرّف شيء ما على لوحة المفاتيح الرقمية

	→ رقم النغمة
	→ TONE

- داخل خزانة قائمة النغمة **📀** أو قائمة النمط داخل دليل المستخدم، أوجد النغمة التي تريدها ورقم النوتة الموسيقية الخاصة بها. استخدم **الأزرار 🔊（الرقم، +، -）** لإدخال رقم النغمة.

- اخترنا رقم 2“ 03 ELEC PIANO” على سبيل المثال، اضغط 0 وثم 3.
- يمكنك أيضاً استخدام **الأزرار +（زيادة）و -（نقصان）** لتغيير رقم النغمة المعروضة.

	→ رقم النغمة
	→ TONE

استخدام سماعات الرأس أو جهاز صوتي

- قم توصيل سماعات الرأس، أو جهاز صوتي بقميّن السماعات/الخرج **PHONES/OUTPUT** الموجود خلف لوحة المفاتيح الرقمية.

	→ رقم النغمة
	→ TONE

- داخل خزانة قائمة النغمة **📀** أو قائمة النمط داخل دليل المستخدم، أوجد النغمة التي تريدها ورقم النوتة الموسيقية الخاصة بها. استخدم **الأزرار 🔊（الرقم، +، -）** لإدخال رقم النغمة.

- اخترنا رقم 2“ 03 ELEC PIANO” على سبيل المثال، اضغط 0 وثم 3.
- يمكنك أيضاً استخدام **الأزرار +（زيادة）و -（نقصان）** لتغيير رقم النغمة المعروضة.

المرجع / 參考資料

音色列表 / قائمة النغمة		
PIANO	49	MUTE TRUMPET
00 GRAND PIANO	50	FRENCH HORN
01 BRIGHT PIANO	51	BRASS
02 ELEC PIANO 1	52	SYNTH-BRASS 1
03 ELEC PIANO 2	53	SYNTH-BRASS 2
04 HARPSICHORD	54	REED
05 CLAVI	54	SOPRANO SAX
06 CELESTA	55	ALTO SAX
07 GLOCKENSPIEL	56	TENOR SAX
08 VIBRAPHONE	57	BARITONE SAX
09 MARIMBA	58	OBOE
10 XYLOPHONE	58	ENGLISH HORN
11 TUBULAR BELL	60	BASSOON
ORGAN	61	CLARINET
12 DRAWBAR ORGAN	62	PICCOLO
13 PERC.ORGAN	63	FLUTE
14 ROCK ORGAN	64	RECORDER
15 CHURCH ORGAN	65	PAN FLUTE
16 (SA-46) REED ORGAN	66	WHISTLE
(SA-47) HARMONIUM	67	OCARINA
17 ACCORDION	68	SYNTH
18 HARMONICA	68	SQUARE LEAD
19 BANDONEON	69	SAW LEAD
20 GUITAR	70	CALLIOPE
21 NYLON STR.GUITAR	71	VOICE LEAD
22 STEEL STR.GUITAR	72	BASS-LEAD
23 JAZZ GUITAR	73	WARM PAD
24 CLEAN GUITAR	74	SPACE CHOIR
25 MUTE GUITAR	75	BOWED GUITAR
26 OVERDRIVE GT	76	METAL PAD
27 DISTORTION GT	77	RAIN DROP
28 GT HARMONICS	78	SOUND TRACK
BASS	79	ATMOSPHERE
29 ACOUSTIC BASS	80	BRIGHTNESS
30 FINGERED BASS	81	CHORIC
31 PICKED BASS	81	SITAR
32 FRETTLESS BASS	82	BANJO
33 SLAP BASS	83	KOTO
34 SYNTH-BASS 1	84	THUMB PIANO
34 SYNTH-BASS 2	85	SANTUR
STRINGS	86	FIDDLE
35 VIOLIN	87	SHANAI
36 CELLO	87	PERCUSSION
37 CONTRABASS	88	STEEL DRUMS
38 PIZZICATO STRINGS	89	WOOD BLOCK
39 HARP	90	TAIKO
40 STRING ENSEMBLE	91	MELODIC TOM
41 SLOW STRINGS	92	SYNTH-DRUM
42 CHOIR AAPS	93	SEASHORE
43 VOICE DOO	94	BIRD
44 SYNTH-VOICE	95	TELEPHONE
45 ORCHESTRA HIT	96	HELICOPTER
BRASS	97	TRAIN
46 TRUMPET	98	LASER GUN
47 TROMBONE	99	GUNSHOT
48 TUBA		

	→ دليل عام
---------------	-------------

- اضغط **الزر 🔊（START/STOP）** لكي يصدر صوت النمط الذي قمت باختياره.
 - اضغط **الزر 🎹** مرة أخرى لكي ترقف النمط.
 - يمكنك استخدام **الأزرار 🔊（AL）** و **🔊**（سرع） لكي تضبط سرعة عَرَف النمط لواحد من ١٦ مستوى.

	→ قيمة سرعة الإيقاف
	→ TEMPO
	→ اضغط الزر 🔊（TONE） أو الزر 🔊（PATTERN） لإخراج شاشة سرعة الإيقاف.

عَرّف أغنية بنك الأغاني

- اضغط **الزر 📀（SONG BANK）**.

	→ رقم الأغنية
	→ SONG BANK

- استخدم **الازرار 🔊（رفع）و -（خفض）** لكي تضبط النغيم إلى القيمة التي تريدها.
 - يمكنك ضبط النغيم ضمن المدى من -٩٩ إلى ٩٩+ بنت (١٠٠ بنت = نصف نغمة).
 - بعد فترة قصيرة، سوف تخرج المعارضة شاشة النغيم.

الضوابط الإجبارية الأولية

حينما تقوم بتحويل لوحة المفاتيح الرقمية لوضع التشغيل، فلها تعود برقم النغمة، رقم الأغنية، وجميع الضوابط الأخرى إلى ضوابطها الإجبارية الأولية. لا يتم تخزين أي ضبط من الضوابط التي صنعها في آخر مرة استخدمت فيها لوحة المفاتيح الرقمية.

رقم النغمة
• لكي تضبط من أول العزف التتالي لجميع أغنية بنك الأغاني، أعرض "AL"، أعرض "AL" باستخدام زر **AL** و - لكي تحرك إليها، أو اضغط على زر رقم من 1 إلى 9 ويرون النسخة على 0 أولاً.

1. اضغط الزر **🔊 (START/STOP)** لكي تبدأ إعادة العَرَف لأغنية **(أغاني)** بنك الأغاني.

- اضغط الزر **🔊** مرة أخرى لكي توقف إعادة العَرَف.
- يمكنك استخدام الأزرار **🔊 (TEMPO)** **∨** (بطأ) و **∧** (سرع) لكي تضبط سرعة عَرَف بنك الأغنية لولد من ١٦ مستوى. الطريقة الخاصة بتضبط السرعة (سرعة الإيقاف) هي نفسها مثل تلك الخاصة بالمثلث المصاحبة للتقازي.
- اضغط الزر **🔊 (TONE)** أو الزر **📀 (SONG BANK)** لكي تخرج شاشة سرعة الإيقاف.
- لا يمكنك ضبط سرعة الإيقاف عند إعادة عَرَف جميع الأغاني (AL).

لتحويل جزء **اللحن** الميلودي لأغنية بنك الأغاني لوضع الإيقاف والعزف بالتوازي على لوحة المفاتيح

1. اضغط الزر **🔊 (MELODY ON/OFF)**.

هذا سوف يحول جزء **اللحن** الميلودي لأغنية بنك الأغاني لوضع الإيقاف.

تختفي "M".

→ SONG BANK